


QUICK START GUIDE

US EN

For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User's Guide.

1. Setting up your Digital Audio Baby Monitor

A. Baby unit power supply




- Insert the DC plug of the power adapter into the DC jack on the side of the baby unit, as shown.
- Connect the other end of the power adapter to a suitable mains power socket.
- The Power indicator will illuminate.

NOTE
Only use the power adapter provided (DC6V/400mA).

⚠ WARNING:

Strangulation Hazard: Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 1m away). Never use extension cords with AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.

B. Parent unit power supply



- Insert the DC plug of the power adapter into the DC jack on the side of the parent unit.
- Connect the other end of the power adapter to a suitable mains power socket.
- The parent unit will turn on.

NOTE
Only use the power adapter provided (DC6V/400mA).


2. Basic operation of the keys

Parent unit	
⏻	Press and hold to power on/off the parent unit.
▶	Press to increase speaker volume.
◀	Press to decrease the speaker volume.
Baby Unit	
⏻	Press and hold to power on/off the baby unit.

3. Parent unit battery installation


As an option, the Parent Unit can be powered by alkaline batteries (Size AAA x 2, NOT included), so that it continues to work if you disconnect it from the mains power to carry it to another location. Please follow the steps below to install alkaline batteries.

fig.b1



- Open and lift the battery door up as shown in the figure. (fig.b1)

fig.b2



- Insert the alkaline batteries follow the direction into battery compartment. (fig.b2)

fig.b3



- Insert the catches at the top of the battery door then close the door as shown in the picture. (fig.b3)

4. General Information

If your product is not working properly, read this Quick Start Guide or the User's Guide of one of the models listed on page 1. Please visit us at: motorolanursery.com/support

Consumer Products and Accessories Limited Warranty ("Warranty")

Thank you for purchasing this Motorola branded product manufactured under license by Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD ("MZGW").

What Does this Warranty Cover?

Subject to the exclusions contained below, MZGW warrants that this Motorola branded product ("Product") or certified accessory ("Accessory") sold for use with this product that it manufactured to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for the period outlined below. This Warranty is your exclusive warranty and is not transferable. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY BY STATE, PROVINCE OR COUNTRY. FOR CONSUMERS WHO ARE COVERED BY CONSUMER PROTECTION LAWS OR REGULATIONS IN THEIR COUNTRY OF PURCHASE OR, IF DIFFERENT, THEIR COUNTRY OF RESIDENCE, THE BENEFITS CONFERRED BY THIS LIMITED WARRANTY ARE IN ADDITION TO ALL RIGHTS AND REMEDIES CONVEYED BY SUCH CONSUMER PROTECTION LAWS AND REGULATIONS. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE.

Who is covered?

This Warranty extends only to the first consumer purchaser, and is not transferable.


КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

UA

Для повного пояснення всіх функцій та інструкцій, будь ласка, зверніться до Посібника користувача.

1. Налаштування цифрової аудіоняні

A. Блок живлення дитячого блоку




- Вставте штекер постійного струму адаптера живлення в гніздо постійного струму на бічній панелі радіоняні, як показано на малюнку.
- Підключіть інший кінець адаптера живлення до відповідної розетки. Загориться індикатор живлення.

ПРИМІТКА
Використовуйте лише адаптер живлення з комплекту (DC6V/400mA).

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Небезпека удушення: Діти ЗАДУШУЮТЬСЯ шнурами. Тримайте цей шнур у недоступному для дітей місці (на відстані більше 1 м). Ніколи не використовуйте подовжувачі з адаптерами змінного струму. Використовуйте лише адаптери змінного струму з комплекту поставки.

B. Блок живлення батьківського блоку



- Вставте штекер постійного струму адаптера живлення в гніздо постійного струму на боковій панелі материнського пристрою.
- Підключіть інший кінець адаптера живлення до відповідної розетки електромережі,
- Батьківський блок увімкнеться.

ПРИМІТКА
Використовуйте лише адаптер живлення з комплекту (DC6V/400mA).


2. Базова робота з кнопками

Батьківський блок	
⏻	Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути/вимкнути батьківський блок.
▶	Натисніть, щоб збільшити гучність динаміка.
◀	Натисніть, щоб зменшити гучність динаміка.
Дитячий блок	
⏻	Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути/вимкнути дитячий блок.

3. Встановлення акумулятора батьківського блоку


За бажанням, батьківський блок можна живити від лужних батарейок (розмір AAA x 2, НЕ входять до комплекту), щоб він продовжував працювати, якщо ви від'єднаєте його від мережі, щоб перенести в інше місце. Будь ласка, виконайте наведені нижче дії, щоб встановити лужні батарейки.

рис.b1



Відкрийте і підніміть кришку батарейного відсіку, як показано на малюнку. (рис.b1)

рис.b2



Вставте лужні батарейки, дотримуючись інструкцій, у відсік для батарейок. (рис.b2)

рис.b3



Вставте засувки у верхній частині дверцят батарейного відсіку, а потім закрийте кришку, як показано на малюнку. (рис.b3)

4. Загальна інформація

Якщо ваш виріб не працює належним чином, прочитайте цей Посібник зі швидкого запуску або Посібник користувача однієї з моделей, перелічених на сторінці 1.

Обмежена гарантія на споживчі товари та аксесуари ("Гарантія")

Дякуємо за придбання цього продукту Motorola, виготовленого за ліцензією компанії Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD ("MZGW").

На що поширюється ця гарантія?

За винятком наведених нижче винятків, компанія MZGW гарантує, що цей виріб марки Motorola ("Виріб") або сертифікований аксесуар ("Приладдя"), проданий для використання з цим виробом, який вона виготовила, не матиме дефектів у матеріалах та якості виготовлення за умови звичайного використання споживачем протягом зазначеного нижче періоду. Ця гарантія є вашою ексклюзивною гарантією і не підлягає передачі. ЦЯ ГАРАНТІЯ НАДАЄ ВАМ ПЕВНІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА, А ТАКОЖ ВИ МОЖЕТЕ МАТИ ІНШІ ПРАВА, ЯКІ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ШТАТУ, ОБЛАСТІ АБО КРАЇНИ. ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ЗАКОНІВ АБО НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У КРАЇНІ ПРИДБАННЯ АБО, ЯКЩО ВОНА ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ, У КРАЇНІ ПРОЖИВАННЯ, ПЕРЕВАГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЦІЄЮ ОБМЕЖЕНОЮ ГАРАНТІЄЮ, ДОПОВНЮЮТЬ УСІ ПРАВА ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ТАКИМИ ЗАКОНАМИ ТА НОРМАТИВНИМИ АКТАМИ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ. ДЛЯ ПОВНОГО РОЗУМІННЯ СВОЇХ ПРАВ ВАМ СЛІД ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЗАКОНІВ ВАШОЇ КРАЇНИ, ПРОВІНЦІЇ АБО ШТАТУ.

Хто застрахований?

Ця гарантія поширюється лише на першого покупця і не підлягає передачі.

What will MZGW do?
MZGW or its authorized distributor at its option and within a commercially reasonable time, will at no charge repair or replace any Products or Accessories that do not conform to this Warranty. We may use functionally equivalent reconditioned/ refurbished/ pre-owned or new Products, Accessories or parts.

What Other Limitations Are There?
ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY, OTHERWISE THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED UNDER THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER, AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. IN NO EVENT SHALL MOTOROLA OR MZGW BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT OR ACCESSORY, OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF INFORMATION OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE ABILITY OR INABILITY TO USE THE PRODUCTS OR ACCESSORIES TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES MAY BE DISCLAIMED BY LAW.

Some jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitation on the length of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from one jurisdiction to another.

Products Covered	Length of Coverage
Consumer Products	Two (2) years from the date of the products original purchase by the first consumer purchaser of the product.
Consumer Accessories	Ninety (90) days from the date of the accessories original purchase by the first consumer purchaser of the product.
Consumer Products and Accessories that are Repaired or Replaced	The balance of the original warranty or for Ninety (90) days from the date returned to the consumer, whichever is longer.

Exclusions
Normal Wear and Tear. Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear are excluded from coverage.
Abuse & Misuse. Defects or damage that result from: (a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, etc.) to the surface of the product resulting from misuse; (b) contact with liquid, water, rain, extreme humidity or heavy perspiration, sand, dirt or the like, extreme heat, or food; (c) use of the Products or Accessories for commercial purposes or subjecting the Product or Accessory to abnormal usage or conditions; or (d) other acts which are not the fault of MOTOROLA or MZGW, are excluded from coverage.
Use of Non-Motorola branded Products and Accessories. Defects or damage that result from the use of Non-Motorola branded or certified Products or Accessories or other peripheral equipment are excluded from coverage.

Unauthorized Service or Modification. Defects or damages resulting from service, testing, adjustment, installation, maintenance, alteration, or modification in any way by someone other than MOTOROLA, MZGW or its authorized service centers, are excluded from coverage.
Altered Products. Products or Accessories with (a) serial numbers or date tags that have been removed, altered or obliterated; (b) broken seals or that show evidence of tampering; (c) mismatched board serial numbers; or (d) nonconforming or non-Motorola branded housings, or parts, are excluded from coverage.
Communication Services. Defects, damages, or the failure of Products or Accessories due to any communication service or signal you may subscribe to or use with the Products or Accessories is excluded from coverage.

How to Obtain Warranty Service or Other Information?
To obtain service or information, please visit us at: motorolanursery.com/support

You will receive instructions on how to ship the Products or Accessories at your expense and risk, to a MZGW Authorized Repair Center.
To obtain service, you must include: (a) the Product or Accessory; (b) the original proof of purchase (receipt) which includes the date, place and seller of the Product; (c) if a warranty card was included in your box, a completed warranty card showing the serial number of the Product; (d) a written description of the problem; and, most importantly; (e) your address and telephone number.

These terms and conditions constitute the complete warranty agreement between you and MZGW regarding the Products or Accessories purchased by you, and supersede any prior agreement or representations, including representations made in any literature publications or promotional materials issued by MZGW or representations made by any agent, employee or staff of MZGW, that may have been made in connection with the said purchase.

FCC and IC regulations (FCC Part 15)
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules.
Industry Canada. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s): Operation is subject to the following Two conditions:(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

! HPnload User Guide from website: motorolanursery.com



Що робитиме MZGW?
Компанія MZGW або її уповноважений дистриб'ютор на свій розсуд і в комерційно обґрунтований термін безкоштовно відремонтує або замінить будь-які вироби або аксесуари, які не відповідають цій Гарантії. Ми можемо використовувати функціонально еквівалентні відремонтовані/ відновлені/ вживані або нові вироби, аксесуари чи деталі.

Які ще існують обмеження?
БУДЬ-ЯКІ НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ТОВАРНОГО ВИГЛЯДУ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ, ОБМЕЖУЮТЬСЯ ТЕРМІНОМ ДІЇ ЦІЄЇ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ, В ІНШОМУ ВИПАДКУ РЕМОНТ АБО ЗАМІНА, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЦІЄЮ ПРЯМОЮ ОБМЕЖЕНОЮ ГАРАНТІЄЮ, Є ВИКЛЮЧНИМ ЗАСОБОМ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧА І НАДАЮТЬСЯ ЗАМІСТЬ УСІХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, ЯВНИХ ЧИ НЕЯВНИХ. ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ MOTOROLA АБО MZGW НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ АБО ДЕЛІКТОМ (ВКЛЮЧАЮЧИ НЕДБАЛІСТЬ) ЗА ЗБИТКИ, ЩО ПЕРЕВИЩУЮТЬ ВАРТІСТЬ ВИРОБУ АБО АКСЕСУАРІВ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, СПЕЦІАЛЬНІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ, ВТРАТУ ДОХОДУ АБО ПРИБУТКУ, ВТРАТУ БІЗНЕСУ, ВТРАТУ ІНФОРМАЦІЇ АБО ІНШІ ФІНАНСОВІ ЗБИТКИ, ЩО ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК АБО У ЗВ'ЯЗКУ З МОЖЛИВІСТЮ АБО НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБІВ АБО АКСЕСУАРІВ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, В ЯКОМУ ТАКІ ЗБИТКИ МОЖУТЬ БУТИ ВІДШКОДОВАНІ ЗА ЗАКОНОМ.

У деяких юрисдикціях не допускається обмеження або виключення випадкових або непрямих збитків, а також обмеження терміну дії непрямой гарантії, тому вищевказані обмеження або виключення можуть не поширюватися на вас. Ця Гарантія надає вам конкретні юридичні права, а також ви можете мати інші права, які відрізняються в різних юрисдикціях.

Продукти	Тривалість гарантії
Споживчі товари	Два (2) роки з дати первинної купівлі продукту першим споживачем, який придбав продукт.
Споживчі аксесуари	Дев'яносто (90) днів з дати придбання аксесуарів першим споживачем, який придбав виріб.
Споживчі товари та аксесуари, які ремонтуються або замінюються	Залишок оригінальної гарантії або протягом 90 (дев'яноста) днів з дати повернення товару споживачеві, залежно від того, що довше.

Виятки
Нормальний знос. Періодичне технічне обслуговування, ремонт і заміна деталей у зв'язку з нормальним зносом не покриваються.
Зловживання та неправомірне використання. Дефекти або пошкодження, що виникли внаслідок: (а) неправильної експлуатації, зберігання, неправильного використання або зловживання, нещасного випадку або недбалості, такі як фізичні пошкодження (тріщини, подряпини і т.д.)) на поверхні виробу внаслідок неправильного використання; (б) контакту з рідиною, водою, дощем, підвищеною вологістю або сильним потовиділенням, піском, брудом тощо, високою температурою або іжею; (в) використання виробів або аксесуарів у комерційних цілях або піддавання виробу або аксесуара ненормальному використанню або умовам; або (г) інших дій, які не є виною MOTOROLA або MZGW, не підлягають покриттю.
Використання виробів та аксесуарів інших виробників. Гарантія не поширюється на дефекти або пошкодження, що виникли внаслідок використання виробів або аксесуарів, сертифікованих не компанією Motorola, або іншого периферійного обладнання.

Несанкціоноване обслуговування або модифікація. Дефекти або пошкодження, що виникли в результаті обслуговування, тестування, регулювання, встановлення, технічного обслуговування, зміни або модифікації будь-яким способом, виконаних не компанією MOTOROLA, MZGW або її авторизованими сервісними центрами, не підлягають гарантійному обслуговуванню.
Змінені продукти. Гарантія не поширюється на вироби або аксесуари з (а) видаленими, зміненими або знищеними серійними номерами або датами; (б) зламаними площинами або з ознаками втручання; (в) невідповідними серійними номерами плат; або (г) невідповідними або не фірмовими корпусами або деталями Motorola.
Служби зв'язку. Гарантія не поширюється на дефекти, пошкодження або збої в роботі Продуктів або Приладдя, спричинені будь-якими послугами зв'язку або сигналами, на які ви можете підписатися або використовувати з Продуктами або Приладдям.

Як отримати гарантійне обслуговування або іншу інформацію?
Телефон: 0 800 50-24-05
Telegram: [@cscs_support](https://t.me/cscs_support)

Ви отримаєте інструкції про те, як доставити Вироби або аксесуари за свій рахунок і на свій ризик до авторизованого ремонтного центру MZGW. Для отримання сервісного обслуговування необхідно вказати: (а) Виріб або аксесуар; (б) оригінал документа, що підтверджує покупку (чек), в якому вказані дата, місце і продавець виробу; (с) якщо гарантійний талон був у коробці, заповнений гарантійний талон із зазначенням серійного номера виробу; (d) письмовий опис проблеми; і, найголовніше, (е) вашу адресу і номер телефону.

Ці умови становлять повну гарантійну угоду між вами та компанією MZGW щодо придбаних вами виробів або аксесуарів і замінюють собою будь-яку попередню угоду або заповнення, включаючи заповнення, зроблені в будь-яких літературних публікаціях або рекламних матеріалах, виданих компанією MZGW, або заповнення, зроблені будь-яким агентом, співробітником або персоналом компанії MZGW, які могли бути зроблені у зв'язку із зазначеною покупкою.

Правила FCC та IC (FCC, частина 15)
ПРИМІТКА: Це обладнання було протестовано і визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку США (FCC).
Промисловість Канади. Цей пристрій відповідає стандартам RSS, що не потребують ліцензії Industry Canada: Експлуатація здійснюється за двох умов: (1) цей пристрій не повинен створювати перешкод, і (2) цей пристрій повинен витримувати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу пристрою.

